




German Tech Precision Manufacturing Co., Ltd
德冠精密股份有限公司

操作說明(手冊)
用於兩段式齒輪箱

2G120/121



內容更改恕不另行通知!
版權屬於GTP公司所有。未經GTP授權，不得複製分發本手冊。

1	重要注意事項	3
2	安全注意事項	5
2.1	概述	5
2.2	應用範圍	5
2.3	運送	5
2.4	存放和啟動	6
3	齒輪箱結構	7
3.1	技術應用資料	8
3.2	安裝位置	9
3.3	主要尺寸和形式	10
3.4	背隙	10
3.5	潤滑	11
3.5.1	潑濺式潤滑	11
3.5.2	循環式潤滑	11
3.5.3	V1 / B5 循環潤滑	11
3.5.4	循環潤滑附熱交換器	12
3.5.5	油品規範	12
3.5.6	循環潤滑	13
3.5.7	最高轉速時的連接	13
3.5.8	冷卻油套	15
3.6	換檔	16
3.7	換檔邏輯	18
4	安裝和啟動	19
4.1	安全說明	19
4.2	啟動前	19
4.3	工作前	19
4.4	輸入	19
4.4.1	馬達/齒輪箱的適配和安裝	19
4.4.2	齒輪箱的安裝	25
4.4.3	端板總成安裝	26
4.5	輸出	33
4.5.1	皮帶輸出形式(標準/長軸)	33
4.5.2	軸式輸出形式(直結/齒輪)	33
4.6	電氣連接, 換檔	33
4.7	安裝	33

目錄

4.7.1	換檔機構安裝步驟	34
4.8	啟動	38
5	檢查和維護	39
6	故障	40
6.1	齒輪箱拆解	41
	聯繫	42

1 重要注意事項

請遵守本文中的安全警告說明！

	<p>嚴重危險</p> <p>可能的後果： 嚴重或致命的傷害。</p>
	<p>危險情況</p> <p>可能的後果： 輕微或較小的傷害。</p>
	<p>有害情況</p> <p>可能的後果： 對傳動和環境有害</p>
	<p>提示和有用資訊。</p>

警告和安全標誌

基本上，GTP 用戶要對自身操作安全負責。



(安裝和操作人員必須熟悉及遵守所有有效的安全指示和規章，
以避免人員的傷害及造成齒輪箱的損壞)

(只有經過 GTP 培訓的組裝和電控人員才能操作及確保此 GTP 齒輪箱正常的運轉。)

(任何時候都必須遵守操作手冊，以確保無誤的操作和保障保固期內的任何索賠權益。因此，在啟動齒輪箱之前，請仔細閱讀操作手冊！)

發生下列情況，無法提供保固：

- 錯誤，不適當或不正常的使用
- 由於使用非原廠零配件或未經認證的油品，或歸責於客戶維修導致的任何損壞，
- 油量不足運轉，
- 由於事故或不正當運送所造成的損壞，
- 應用範圍外的使用，
- 由於驅動馬達（包括傳動皮帶），動力中斷或潤滑機組的缺陷而引起的故障或損壞。

該操作手冊包含維修的重要資訊。因此請將其放置在齒輪箱附近。

任何情況下不正確的工作流程或操作不當，即使在此操作手冊中沒有明確說明，保固亦會失效！



廢(棄)物處理 請遵守所有現行規定。

未統一收集的鑄件、齒輪、軸和軸承將被作為廢鐵處理。

廢油的收集必須根據當地環保法規的要求進行處理。

2 安全注意事項



2.1 概述

在操作過程中或在操作結束後，齒輪箱表面可能產生高溫。



只有具備資格的人員，才能進行以下有關工作：

運送，存放，安裝，連接，啟動，維護和保養，

請詳細閱讀以下資訊和文件：



- 操作手冊
- 齒輪箱上的警告與安全標誌
- 特定系統的規定和要求
- 國家/地區鑑於安全和事故措施的守則

人員可能由於以下原因造成嚴重傷害：

- 使用不當及不正確的安裝或操作，
- 在未經授權情況下，擅自拆離必須的保護蓋或外殼。



2.2 應用範圍

該齒輪箱用於工業系統，主要用於工具機床傳動。

在名牌可以找到技術參數和資訊。

遵守所有的說明十分必要！



2.3 運送

請檢查在運送途中可能損壞的零件，如有發生，請立即通知運輸廠商！
(可能必須暫緩安裝)

安裝運送齒輪箱時請使用合適安全的搬運設備。

安全注意事項



2.4 存放和啟動

齒輪箱設計為油道式潤滑。運送狀態下齒輪箱內無存油。

長時間放置或短期間儲存在不適合的氣候環境下（高濕度，海上運輸，...）會造成齒輪箱內外部腐蝕生鏽。

該齒輪箱也適用於許多其他需要增加扭矩和/或降低轉速的系統。


根據安裝位置的不同可以應用在車床、臥式 B5 及立式加工中心 V1 或 V3。



啟動齒輪箱之前，確認油路要正確連接，避免錯誤連接引起損壞，且潤滑系統已啟動。

3 齒輪箱元件結構

連接元件	輸入端	輸出端	換檔系統
1. 輪殼	6. 太陽輪	9. 軸承殼體	16. 滑套
2. 端板	7. 環輪	10. 11 輸出軸承	17. 撥叉
3. 軸封	8. 環輪軸承	12. 輸出軸	18 制動盤
4. 輪殼軸承		13 級向軸封	19. 換檔機構
殼體		14. 行星齒輪架	
5. 齒輪箱殼體		15. 太陽輪軸承	




3.1 技術應用資料

型號	2G120	2G121
額定功率	最大 19kW	最大 19kW
額定轉速	1500rpm	1500rpm
額定輸入扭矩	最大 120Nm	最大 120Nm
最大輸入轉速比 $i \neq 1$	8000rpm	8000rpm
最大輸入轉速比 $i=1$	12000rpm	12000rpm
最大輸出轉速比 $i = 1.00$	120Nm	120Nm
$i = 4.00$	480Nm	480Nm
$i = 4.91$	589Nm	589Nm
重量	約 43kg	約 53kg
馬達尺寸		
h	100	112
d	32/38/48	42/48
l	80-0.1	80-0.1
b	180	230
e2	215	350
a1	-	-
s2	14	14




當主軸上使用剎車器或反向電流剎車時，須確保瞬間扭矩不可超出齒輪箱所容許的最大輸出扭矩，須設定適合煞車時間。





3.2 安裝位置

臥式 B5





立式 V1



倒立 V3

臥式 B5 旋轉 90°

換檔機構在右側，
齒輪箱繞軸向旋轉 90 度
面向齒輪箱的輸入端



任何一種安裝位置，通氣孔必須朝上。

3.3 主要尺寸和形式

GTP 兩段式速比齒輪箱 2G120/2G121 可應用於下列形式：

輸入端：

馬達通過法蘭安裝到齒輪箱上。

兩種馬達規格:軸心高度 (AH) : (100mm 和 112 mm)。

提供封閉式

(過渡端板附軸封及軸承連接到驅動輪轂,必要時將端板軸承取出)

輸出端：

標準形式設計(皮帶輪輸出), 軸承設計可承受高側向力。

帶軸式輸出、

直結式輸出、

直結中心出水式輸出。

換檔機構可放置在右側或頂部。

3.4 背隙

GTP 兩段式齒輪箱 2G120 / 2G121 的背隙：

20 arcmin (在輸出軸上測得, 環境溫度為 20° C 時, 齒輪箱尚未開始運轉)

3.5 潤滑

對於齒輪箱初次的安裝調試，必須根據操作手冊的要求，將潤滑油的最高位置調整至視窗的一半。

泵浦油箱與熱交換器等組件，其安裝位置必須低於齒輪箱的油位，回油管的連接必須確保彎曲的角度不致於過大，亦即確保回油順暢。

3.5.1 滲濺式潤滑



GTP 齒輪箱設計為標準的 B5 安裝形式即是滲濺式潤滑的一種。

滲濺式潤滑適用於間歇性的操作，如 經常性的換檔、不同速度的操作與待機（如換刀）等，這種潤滑方式均適用。這種應用其油位必須保持在視窗的一半位置。

注意：

如果齒輪箱被安裝在特殊的角度，導致視窗無法使用的情況下，必須安裝一個特殊的帶刻度的油管，來取代油位視窗的功能。

3.5.2 循環式潤滑

連續性操作，或在同一檔位長時間運轉或高速且待機時間短的間歇性操作都必須使用此種潤滑方式。當然安裝形式也要考慮。

對於 2G120/2G121 來說，立式 V1 與倒立 V3 都必須使用循環潤滑，而循環潤滑的形式也根據其操作溫度的要求會有所不同。

有些應用需要一個非常低的操作溫度，可以連接一個合適的帶冷卻系統齒輪箱供油系統。不同型號的齒輪箱，其應用相對有所變化。

為了使齒輪箱的冷卻功能達到最佳，且不影響潤滑，根據不同的安裝位置和操作形式，齒輪箱循環潤滑系統要使用不同的油口和連接方式。

3.5.3 V1 / B5 循環潤滑

取下油塞，連接潤滑油入油管。進油量為 2.5 升/分鐘。選擇一邊的視窗拆下當做出油孔連接出油管，其螺絲尺寸為(M42x1.5)。

注意其出油管的直徑，以避免造成出(回)油不順暢，甚至導致齒輪箱內部積油（建議管內徑至少 20mm）。

3.5.4 循環潤滑附熱交換器

循環油路上安裝交換器是為了確保降低潤滑油的溫度。

為了確保潤滑油的冷卻效果，副油箱的容量至少應當為 10 倍或 20 公升的循環潤滑油量，

為了避免因缺油而造成齒輪箱的損壞，

GTP 建議客戶使用時，**於齒輪箱側安裝流量及壓力感測器**。

在入油口處必須安裝一個 $60\mu\text{m}$ 的濾油設備和一個安全單向閥。回油管路必須安裝在齒輪箱出油口的下方，並保持暢通，是為了確保齒輪箱的油位不會上升。

以下所發生的情況屬正常現象：




- 齒輪箱操作期間，因齒輪箱內潤滑油產生泡沫而導致副油箱的油位降低。
- 當齒輪箱內的油流回副油箱時，有乳膠狀液體時，這是由於油氣混合的原因。

3.5.5 油品規範

產品	名稱 / 規格	用途	備註
齒輪箱油	HLP68 符合 ISO VG68	用於潑濺式潤滑 (根據安裝位置而定)	
	HLP46 符合 ISO VG46	用於循環式潤滑	亦可用於帶熱交換器 循環式潤滑
	HLP32 符合 ISO VG32	用於帶熱交換器循環 式潤滑	
	HLP22 符合 ISO VG22	用於帶熱交換器整體 潤滑系統的循環式潤 滑	

3.5.6 循環潤滑

安裝位置	進油口	出油口
B5	K	G,F,H
B5 旋轉	E,G	F,D
V1	M	L,K 輸出軸形式
		P 輸出法蘭形式
V3	K,L	H



3.5.7 最高轉速時的連接

在最高轉速 12000rpm 的情況下，必須將 K 或 R 連接到一個整體潤滑系統。此外，齒輪箱油冷機功率 >0.3 kW，根據需要，循環油量要保證>15L。

齒輪箱使用在最高轉速時：

- 請確保使用 K 孔或 L 孔,流量為 3 liter/min ,油壓為 3bar,
- 若空間足夠使用 K 孔及 L 孔入油,則流量為 2.5 liter/min,油壓為 2.5bar 。
- 所有型號都包括進油口 K/R 。



決定供油量的主要因素是回油流量
若無法從 K.R 入油,就無法使用在最高轉速的應用。


循環潤滑進出油孔

安裝位置	進油口	最大壓力	出油口
V1/B5 (封閉式)	K or R (1.5 dm ³ /min) M (approx. 1.0 dm ³ /min)	2.5 bar	D or E
V3 (封閉式)	K or R (1.5 dm ³ /min) M (1.0 dm ³ /min)	2.5 bar	H
B5 (旋轉)	K or R (1.5 dm ³ /min) M (1.0 dm ³ /min)	2.5 bar	H



油路配置圖示

- 1.油冷機
- 2.抽油泵浦
- 3.出油孔 E
- 4.入油孔 M
- 5.入油孔 K
- 6.流量及壓力感測器




3.5.8 冷卻油套

為了確保運轉時能夠有效降溫度，冷卻油套必須連接循環潤滑系統，連接時冷卻油套與齒輪箱本體必須分別獨立循環潤滑才能在運轉時保持最佳的工作溫度。


在齒輪箱有安裝冷卻油套時

--請確保使用 X 孔為入油孔 Y 孔為出油孔, 建議流量為 2~5 liters/min , 流量壓力為 2~3bar,



3.6 換檔

當 24V 直流電源輸入至 2, 3 腳時，輸入電壓的極性不同去完成換檔。在換檔過程中，主軸馬達必須做每秒 1-5 次左右的偏擺動作，每次偏擺角度為 $\pm 5^\circ$ 左右。



速度 [rpm]	時間 [sec]	角度 [°/sec]
0.25	3.33	5
0.50	1.67	5
1.00	0.83	5
2.00	0.42	5
3.00	0.28	5
4.00	0.21	5
5.00	0.17	5

一般情況下這意味著：

$$n_{Mot} = 5^\circ/s = 5^\circ \times 60/min = 300^\circ/min = 300/360 \text{ rpm} = 0.83 \text{ rpm}$$

限位開關從 S1(第 4 腳)和 S2 (第 6 腳) 取得信號後，表示已經換檔完成，將切斷馬達電源。



在運轉期間，必須持續偵測限位開關的信號。

限位開關運作電流為 0.1-0.5A，

如果阻抗比較小，也可以使用較低的電流。

末端位置監測的控制電流，要根據長度，電路、電阻和接點的數量來設定。使用一段時間後，必須考慮由於腐蝕導致的電阻增加。通過並聯一個二極體來控制電流的電感負載轉換。




如果限位開關偵測到檔位不再正確的切換，必須通過機台的控制系統來執行緊急關閉。

經由繞道或遮罩可以預防電磁場影響限位開關的檢測電流。04

齒輪箱元件結構


下圖為齒輪箱換檔機構的配線圖：



1


檔 ==>例如 4:1

2 檔 \Rightarrow 1:1



齒輪箱的換檔機構由 24V DC 馬達來驅動。

3.7 換檔邏輯



4 安裝和啟動

4.1 安全說明



請遵守關於安全和事故預防的國內/區域規定。只有具資格人員才能進行安裝和啟動。

不正確的操作或使用可能導致嚴重損害和財產損失。

GTP 不承擔因錯誤操作造成的後果。



4.2 啓動前

請仔細檢查下列事項：

- 採購訂單上的參數和銘牌相符，
- 齒輪箱未受損，
- 齒輪箱軸可用手轉動，
- 油管潔淨，流量和油壓足夠，
- 所有電線未受損。

4.3 工作前

安裝表面必須仔細清洗防鏽劑，灰塵或其他污染物（使用標準溶解劑）。確保溶解劑不接觸到密封唇-損壞材料！



4.4 輸入


根據具體要求，可提供不同的輸入形式。


4.4.1 馬達/齒輪箱的適配與安裝

馬達必須通過法蘭連接到齒輪箱。根據馬達規格形式不同的應用，相對齒輪箱安裝也不同。

標準配置：齒輪箱殼體依靠由軸承殼體定位的端板安裝在馬達上。

齒輪箱型號	D 值 (mm)
2G120	73-0.2
2G121	93-0.2





馬達公差的量測

齒輪箱型號	公差			
	A	B	C	L
2G120/2G121	0.025	0.050	0,050	±0,100
公差 A,B,C 根據 DIN 42955R				
尺寸 „L“ 的公差 與 DIN 相當!				

馬達公差

“L” 值必須按照指定的公差來限定,以確保齒輪箱正常運轉。


軸較短的必須用墊片補償。較長的軸必須加工至正確長度。

4.4.1.1 動平衡 針對馬達和齒輪箱有兩種動平衡方式：



半鍵平衡和全鍵平衡 (DIN ISO 8821)。

輪轂不帶滑鍵平衡。必須保證馬達為全鍵平衡。



馬達輸出軸所附標準配合鍵尺寸

馬達軸直徑	配合鍵	配合鍵長度
32/38 mm	A10x8	70 mm
42 mm	A12x8	90 mm
48 mm	A14x9	90 mm

上述 1. 鍵槽 2. 輪轂 3. 馬達軸

半鍵平衡: 鍵槽必須用近似於半鍵的補償塊填滿來做動平衡。


鍵的長度、外形和位置都由馬達製造商規定。

相對於全鍵平衡(公差因素會在組裝後可能造成不平衡)

建議輪轂與馬達裝配後重新做動平衡。

全鍵平衡: 馬達軸已經是附帶全鍵做動平衡,所以鍵的種類、形狀、長度和位置就不是那麼重要。

4.4.1.2 封閉式設計 - 附軸封



其主要的不同點在於端板(5)附有一個軸封(7)，這樣齒輪箱形成緊湊、封閉的單元。

交貨時，端板(5)與驅動輪殼(1)是分開的，將馬達(3)與輪殼裝配面清理乾淨。根據 4.4.1 章節檢查馬達軸(2)的軸向和徑向跳動。並在馬達軸上輕塗黃油。



在清潔安裝表面後，將帶軸封的端板安裝到馬達殼體上
 輪殼加熱大約至 120° C 後並裝到馬達軸上，直到接觸到墊塊為止。
 過度環附軸封可預先安裝在馬達上並用螺栓固定。

檢查 D 值，如果有需要請改變填隙片(12)厚度



填隙片計算

2G120 輪轂 (HUB) 填矽片計算

A = 輪轂外部長度
 C = 輪轂內孔深度
 S = 填矽片厚度

步驟：


1. 量測 A 值
2. 量測 C 值
3. 將端板 (adapter) 裝上馬達並固定
4. 量測端板端面到馬達軸前端距離 E
5. 計算填矽片 S 值

$$S = 73 - (A - C + E)$$

6. 將計算所得出的填矽片置入輪轂中，
加熱輪轂，隨輪轂安裝到馬達軸心上

建議：

由於安裝後尺寸是介於 72.8~73.0mm
因此計算所得之填矽片厚度可扣除 0.1mm
避免有安裝後超過 73.0mm 的機率產生



7. 量測 D 值，符合規範 72.8~73.0mm 即完成

2G121 輪轂 (HUB) 填矽片計算

A = 輪轂外部長度
 C = 輪轂內孔深度
 S = 填矽片厚度

步驟：


1. 量測 A 值
2. 量測 C 值
3. 將端板 (adapter) 裝上馬達並固定
4. 量測端板端面到馬達軸前端距離 E
5. 計算填矽片 S 值

$$S = 93 - (A - C + E)$$

6. 將計算所得出的填矽片置入輪轂中，
加熱輪轂，隨輪轂安裝到馬達軸心上

建議：

由於安裝後尺寸是介於 92.8~93.0mm
因此計算所得之填矽片厚度可扣除 0.1mm
避免有安裝後超過 93.0mm 的機率產生




7. 量測 D 值，符合規範 92.8~93.0mm 即完成



- 如果輪轂未充分加熱，馬達軸有損壞風險。
- 安裝前徑向軸封與輪轂必須都抹上黃油，安裝時必須確認軸封口與
徑軸封的位置是正確的。

4.4.1.3 封閉式設計 - 附輪殼軸承與軸封



安裝在輪殼(1)上的滾珠軸承(4)是為了避免輪殼軸向位移。組裝時，將驅動輪殼(1)與端板(5)從齒輪箱殼體(6)上分離，將馬達(3)和輪殼裝配面清理乾淨。

請參照 4.4.1 章節檢查馬達軸(2)的徑向、軸向偏移值。並在馬達輸出軸上抹少許黃油。

裝配面清潔後，從驅動輪殼開口處將其加熱到 120°C 左右，裝到馬達軸上，直到接觸到馬達法蘭面為止。

(D 值在出廠前已經設定好)




- 組裝過程中，輪殼必須很容易的用手即可推到底端，直到端板與馬達的法蘭面接觸。絕對禁止利用端板以任何敲擊的方式來達成組裝的目的。
- 組裝完成後，必須確認端板是否能自由旋轉，這是為了避免輪殼上的軸承有任何預負載存在。

4.4.2 齒輪箱的安裝

固定螺絲(9)必須以 23Nm 的扭矩鎖緊到配合鍵上，安裝前必須在固定螺絲上塗螺絲固定劑。

安裝過程中，必須確認 O 型環(10)的位置是否正確。交貨時，O 型環與齒輪箱是分開的，在將 O 型環裝入殼體上密封槽(6)前塗上適量黃油。

檢查換檔機構的位置設定是否正確，滑套位置必須設定在低檔(減速檔)。



將齒輪箱吊起安裝到馬達法蘭面上。完成上述動作時，必須注意太陽輪與輪殼的連接。

利用 4-8 個六角頭螺栓(11)將齒輪箱殼體、端板與馬達的法蘭面連接起來。加入齒輪箱油，將潤滑油循環系統與電源接上。

不論任何一種安裝位置，通氣孔必須始終朝上。通氣孔出廠時鎖定在 B5 安裝位置。



- 齒輪箱操作的保護等級與交、直流馬達一樣。
安裝完成後須確認馬達的冷卻系統不會有阻礙。
- 太陽輪上的外花鍵齒必須插入到輪殼內花鍵中。
經由手動旋轉齒輪箱輸出軸，即可容易完成上述安裝。
- 馬達與齒輪箱組合完成後，在運轉前要檢查齒輪箱輸出軸是否可以用手轉動。馬達 B 端要支撐，才不會產生振動。




4.4.3 2G 端板總成安裝步驟

清潔及檢查

- 馬達心軸
- 端面
- 法蘭



L 公差檢查





A 公差量測




B 值檢查












安裝尺寸檢查

使用深度規，量測 HUB 頂端到
馬達端面距離 D 值



Gearbox	Dimension D mm
2G120	73-0.2
2G121	93-0.2

4.5 輸出

GTP 兩段式齒輪箱 2G120/2G121 可提供兩種輸出形式。



4.5.1 皮帶輸出形式（標準/長軸）

皮帶輪必須位於輸入法蘭（公差 K6）外徑的中心位置，按照規定的鎖緊扭矩用螺栓鎖緊固定。**螺栓長度必須經計算，避免碰觸輸出軸蓋。**

傳動皮帶應按照 VDI 標準 2060 達到平衡等級 6.3 以確保低振動運轉。
當拉緊皮帶時請注意規定的最大的張力以防止軸承超載。皮帶應力必須平均地在軸承之間。



4.5.2 軸式輸出（直結/齒輪）

如果是軸式輸出（軸頭）的形式，請注意輸出的動平衡方式。
出廠時，齒輪箱的輸出軸為全鍵平衡。

4.6 電氣連接，換檔

齒輪箱的電氣連接採用 Harting 接頭 Han8U。

換檔技術資料：

功率: 120W

電壓: 24 V DC \pm 10%

電流: 5 A

電源線截面: 1.5 mm²



必須確保換檔機構的接線處電壓為 24V DC, 電流為 5A

電線長度和電阻可能造成的能力損失。

建議配置獨立電源供應器確保換檔電源供應穩定。



4.7 安裝

GTP 兩段式齒輪箱 2G120/2G121 的安裝方式為 B5/V1/V3。

換檔機構可被放置在右側或頂部。通氣孔必須放在頂部。

在傳動元件(馬達)直接安裝在齒輪箱的情況下，支撐馬達 B 端以減少振動。當裝配時，確保馬達風扇不受阻礙。

供貨範圍不包括油品。啟動齒輪箱前必須確保油量和油壓。



機械安裝和啟動


輸入法蘭，輸出法蘭和輸出軸旋轉非常快速。必須提供適當的保護蓋。否則有受傷危險！



4.7.1 換檔機構安裝步驟



安裝齒輪箱前請勿對換檔機構通電




換檔拆解機構前，
確認齒輪箱在低檔

1. 使用 T2.5 板手拆下，換檔機構外蓋 3 顆螺絲



2. 拆下換檔機構插頭的固定螺絲(M3X10)



3. 安裝 O-ring

(安裝 O-rings 之前，請在 O-ring 塗抹凡士林或黃油，確保 O-ring 可以更好附著在換檔機構上)




4. 在換檔機構固定螺絲上點取適量 Locatite 243 螺絲膠



5. 安裝入殼體上的孔位，並鎖緊螺絲


 鎖緊時，請確保並無壓到 O-ring



6. 鎖緊固定螺絲扭力 23Nm



鎖緊時，請確保避開電線




7. 檔位信號調整換檔完成後，
如果發現檔位
信號接點，沒在檔位凸輪的
中央，就須調整凸輪位置



檔位開關側邊有打
一個點的是低檔開關
兩個點的是高檔開關



8. 先換到低速檔，檢查再調整
鬆開檔位凸輪固定螺絲即可調整



9. 接著換檔高速檔，檢查再調整



10. 裝上外蓋



11. 換檔機構插頭固定即完成



4.8 啓動

齒輪箱必須進行功能性檢查。在功能性檢查時，齒輪箱需在正反向和兩個速比進行測試。換檔機構也要測試。

5 檢查和維護

頻率	內容
每天:	<ul style="list-style-type: none">- 檢查油路及油路控制系統
每週:	<ul style="list-style-type: none">- 檢查齒輪箱油位- 檢查油量(肉眼檢查)- 檢查過濾器- 檢查齒輪箱是否有滲漏
2000 工作小時後， 或每 6 個月	<ul style="list-style-type: none">- 更換油品- 檢查油路控制系統



必須維持檢查和維護的間隔時間。

未遵守上述檢查和維護會造成零件的損壞，如軸承或齒輪的損壞。




只有當齒輪箱冷卻後才能進行檢查和維護。熱油可能造成傷害。

6 故障

問題	可能的原因	解決方法
異常, 有規則的運轉噪音	a) 噎合/摩擦噪音：軸承損壞 b) 震擊噪音：傳動裝置不對稱 c) 轉動噪音：輸出軸安裝不正確	a) 聯繫 GTP 售服 b) 聯繫 GTP 售服 c) 將輸出軸正確安裝到主軸到主軸上，小心第二次損壞
異常, 無規律的運轉噪音	油中有異物	- 檢查油 - 停止傳動，聯繫 GTP 售服
漏油 1		
a) 來自齒輪蓋板	a) 齒輪蓋板的橡膠密封滲漏	a) 鎖緊齒輪蓋板和齒輪上螺栓, 仍然漏油, 聯繫 GTP 售服
b) 來自密封	b) 密封缺陷 c) 油不能流回油冷機	b) 聯繫 GTP 售服 c) 檢查油量, 移除異物 油仍舊滲漏 聯繫 GTP 售服
馬達轉或輸入軸轉，但輸出軸不轉	a) 齒輪箱內軸和輪轂之間連接中斷	齒輪箱送修

6.1 齒輪箱拆卸

- 關掉機床
 - 切斷機床電源
 - 將連接電線拆下
 - 將齒輪箱連接油管拆下，將齒輪箱內的油排出
 - 拆下連接螺絲
 - 將齒輪箱體連接端板和驅動輪殼分離
- 輪殼：
- 鬆開固定螺絲
 - 使用拆除工具，如三爪拉拔器，不預熱的情況下，從馬達軸相反的方向拔出，利用輔助墊塊壓在輪殼密封端蓋上，直到端蓋頂到調整墊塊或馬達軸上，然後用拆除工具拔出。



在分離馬達軸與輪殼時，請一定要確認輪殼密封端蓋在中心位置，否則在拆除輪殼時，端蓋可能卡住。
安裝前更換一個新的輪殼密封端蓋，重新組裝前將各連接面清潔，檢查各軸封及 O 型圈，如需要即更換。

如果您需要我們的客戶服務請告知以下細節：

- 連絡人郵箱，電話和傳真號
- 名牌參數（完整的）
- 故障的尺寸型號
- 故障的時間點和詳情
- 推測的原因

聯繫方式：德冠精密股份有限公司

42942 台中市神岡區和睦路一段 358 巷 10-3 號

Tel: +886(4)2515 0566 #305

Fax: +886(4)2515 2413

E-mail: marcolin@zfgta.com.tw

Website: <http://www.german-tech-precision.com>

中國總代理：上海摯舜貿易有限公司

上海市青浦區趙巷鎮崧盈路 398 号 3 樓 2 樓

郵編: 201706

Tel: +86-021-59883978

Fax: +86-021-59883979

E-mail: rickychen@zhishuntrade.com

Website: <http://www.german-tech-precision.com>